

ПОДКЛЮЧЕНИЕ GSM GATE CONTROLLER С ПИТАНИЕМ ОТ ПЛАТЫ ШЛАГБАУМА

НАСТРОЙКА АВТОМАТИЧЕСКОГО ОПУСКАНИЯ СТРЕЛЫ

КАК ПРАВИЛО ПРИ ОТКРЫТИИ ШЛАГБАУМА ПО ЗВОНКУ ТЕЛЕФОНА, ШЛАГБАУМ АВТОМАТИЧЕСКИ ЗАКРЫВАЕТСЯ ЧЕРЕЗ КАКОЕ-ТО ВРЕМЯ, ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ ВРЕМЕННУЮ ЗАДЕРЖКУ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ.

1. НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКУ «MENU» В ТЕЧЕНИЕ 3 СЕКУНД, ПОКА НА ДИСПЛЕЕ НЕ ОТОБРАЗИТСЯ «0»,
2. ИСПОЛЬЗУЯ КЛАВИШИ «+/-», ВЫБЕРИТЕ ПУНКТ «8»
3. НАЖМИТЕ КНОПКУ «MENU» ЧЕТЫРЕ РАЗА ПОДРЯД. НА ЭКРАНЕ ОТОБРАЗИТСЯ «P-00».
4. ИСПОЛЬЗУЯ КЛАВИШИ «+/-» ВЫБЕРИТЕ ПУНКТ «P-20», И НАЖМИТЕ КНОПКУ «MENU».
5. ПРИ ПОМОЩИ КЛАВИШ «+/-» ВЫБЕРИТЕ ЗНАЧЕНИЕ ОТ «1» ДО «255» (КОЛИЧЕСТВО СЕКУНД, НАПРИМЕР «20»)
, ПОСЛЕ ЧЕГО НАЖМИТЕ КНОПКУ «MENU» ЕЩЕ РАЗ, НА ДИСПЛЕЕ ОТОБРАЗИТСЯ «P-20».
6. ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ НАСТРОЕК НАЖМИТЕ КНОПКУ «ENTER».

