

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКА BARRIER SHOCK С ПИТАНИЕМ ОТ ПЛАТЫ ШЛАГБАУМА

НАСТРОЙКА АВТОМАТИЧЕСКОГО ОПУСКАНИЯ СТРЕЛЫ

ДЛЯ НАСТРОЙКИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ЗАКРЫТИЯ ШЛАГБАУМА ПРИ ИСЧЕЗНОВЕНИИ ОБЪЕКТА ИЗ ЗОНЫ ВИДИМОСТИ ДАТЧИКА ЧЕРЕЗ КАКОЕ-ТО ВРЕМЯ, НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ ВРЕМЕННУЮ ЗАДЕРЖКУ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ.

1. НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКУ «MENU» В ТЕЧЕНИЕ 3 СЕКУНД, ПОКА НА ДИСПЛЕЕ НЕ ОТОБРАЗИТСЯ «0»,
2. ИСПОЛЬЗУЯ КЛАВИШИ «+/-», ВЫБЕРИТЕ ПУНКТ «8»
3. НАЖМИТЕ КНОПКУ «MENU» ЧЕТЫРЕ РАЗА ПОДРЯД. НА ЭКРАНЕ ОТОБРАЗИТСЯ «P-00».
4. ИСПОЛЬЗУЯ КЛАВИШИ «+/-» ВЫБЕРИТЕ ПУНКТ «P-22», И НАЖМИТЕ КНОПКУ «MENU».
5. ПРИ ПОМОЩИ КЛАВИШ «+/-» ВЫБЕРИТЕ ЗНАЧЕНИЕ ОТ «1» ДО «255» (КОЛИЧЕСТВО СЕКУНД, НАПРИМЕР «5»), ПОСЛЕ ЧЕГО НАЖМИТЕ КНОПКУ «MENU» ЕЩЕ РАЗ, НА ДИСПЛЕЕ ОТОБРАЗИТСЯ «P-22».
6. ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ НАСТРОЕК НАЖМИТЕ КНОПКУ «ENTER».

